

MONTERING AV FOLIE

KRAV TIL UNDERLAG

Folie kan monteres på nesten alle underlag og overflater, som f.eks. glass, plast og malt tre. For at folien skal feste seg tilstrekkelig må det være under disse forutsetningene:

Underlaget må være rent

Alle underlag må rengjøres og avfettes før folie kan monteres. Husk at selv nyvaskede og nymalte flater kan være støvete innen kort tid. Sørg for å rengjøre og avfette hele overflaten, også inntil hjørner og kanter.

Underlaget må være tørt

Fukt vil gjøre at folien ikke sitter ordentlig, og kan forårsake at bobler under folien fryser ved lave temperaturer. Fukt på underlaget skyldes enten:

- Mangelfull tørking etter rengjøring og / eller montering
- Mangelfull herding av visse materialer
- Kondensasjon ved lave temperaturer
- Miljø med høy fuktighet

Underlaget må IKKE være porøst

Porøse underlag absorberer fukt, og vil derfor gi utfordringer som beskrevet over.

Underlaget må være glatt

Det er vanskelig å feste folie på ujevne eller grovt strukturerte overflater. Som tommelfingerregel anbefales det ikke å montere på flater med grovere struktur enn et sandpapir med korn 150.

Merk:

- Ikke monter folie på umalt stål eller metall. Dersom det er bare flekker eller rustflekker på malt metal eller stål, bør overflaten males og herdes på ny før montering.
- Siden tre absorberer fukt må alle overflater og kanter dekkes med et tykt lag med maling av god kvalitet. På utsiden må alle overflater behandles både med et strøk grunning og et strøk maling som er beregnet på tre.
- Unngå montering på malte overflater som har en tendens til avskalling. Slike overflater må grunnes og også eventuelt males før montering.
- Noen typer maling kan trekke gjennom folien.
- Noen typer underflater kan misfarges av folien.
- Unngå maling som avgasser eller inneholder komponenter som er vanskelig å feste til.
- Følg nøye tørke- og herdetidene på lakk og maling gitt av produsentene. Umalt maling avgasser, noe som vil kunne forårsake at folien ikke fester seg optimalt eller at den skades.

RENGJØRING FØR MONTERING

Rengjør overflaten rett før montering av folien. Støv og annet smuss samler seg raskt og kan forhindre foliens festeegenskaper.

Rengjøring på de fleste overflater utendørs og innendørs:

Vask med vann og rengjøringsmiddel oppløst i lunkent vann. Unngå såper eller midler som inneholder voks, olje eller lakkforselger. Tørk godt av med lofritt papir.

Merk:

- Visse typer vindusrens inneholder voks, disse bør unngås.
- Vaskehaller benytter kjemikalier som kan hindre foliens festeegenskaper (gjelder kjøretøy).
- På oljete eller fettete overflater innendørs (f.eks. kjøkken) anbefales rengjøring med ammoniak-kalkohol. Dette gjøres i henhold til forhandlerens anvisning.
- Rødpnit eller isopropanol kan benyttes til rengjøring, dersom du er sikker på at underlaget tåler dette. Mens rødpnit inneholder fargestoff og potensielt kan misfarge underlaget, er isopropanol uten fargestoff.

Vi tar ikke ansvar for feil som oppstår på grunn av feil eller mangelfull rengjøring.

MONTERING

Du trenger:

Monteringskrappe / tapetsletter (skrapen må være myk, så den ikke skader folien)

Maskeringstape

Sprayflaske med vann og ca 1 ss Zalo

Sørg for at underlaget er rengjort og eventuelt avfettet, som beskrevet over.

Sørg for at underlaget temperert, folien vil ikke feste seg på kalde eller frosne overflater. Vinterstid bør underlaget tempereres innendørs.

Slik monterer du folie:

1. Mål og plasser folien der du ønsker den montert. Bruk gjerne maskeringstape i overkant / underkant av folien.
2. Løft så opp folien og fjern bakpapiret med et jevnt trekk (trekk bakpapiret fra folien – aldri folien fra bakpapiret).
3. Gi en liten dusj med såpevannet, og lag en tynne hinne av vann der folien skal sitte.
4. Bruk monteringskrappen / tapetsletteren til å montere folien, ved å dra fra midten og ut for å fjerne vann og bobler. Lag en vinkel med skrapen for å sikre at all luft blir skjøvet fremover og ut, ca 3 cm av gangen for å unngå luftbobler. Gjenta dette til vannet under er helt borte. (Merk: så lenge det er bløtt under folien, kan du ta av folien igjen og justere den underveis)
5. Tørk forsiktig over folien med et tøyestykke for å fjerne overskytende vann.

Folien må herde / tørke i 1-2 døgn før den sitter ordentlig.

FJERNING AV FOLIE

Vår folie er avtakbar og kan enkelt fjernes. Dette gjøres ved å varme folien med varmepistol eller hårføner, og så dra av folien forsiktig av når den er varm.

Merk:

Underlaget kan i noen tilfeller skade, misfarge eller avskalle på grunn av folien. Det er derfor viktig at du følger våre anbefalinger for underlaget, som beskrevet tidligere i denne veiledningen. Reklame-huset.no AS / Printhub tar ikke ansvar for skader som oppstår ved fjerning av folie.

Dersom du er usikker på om underlaget tåler fjerning av folie, kan du ta vår enkle underlagstest:

1. Fest 2-3 cm med Scotch® Tape 610 på overflaten med en plastskrape
2. Trekk så av tapen i et langt, røft trekk, med en vinkel på 135 grader.
3. Dersom du drar med deg materiale fra underlaget i denne prosessen, så egner den seg ikke for foliering.

Spørsmål? Du når oss på info@reklame-huset.no